

آب بندی مخازن و ترمیم سطوح Water Proofing & Repairing



کلینیک ساختمانی ایران
Iran Construction Clinic

Seko Fix

چسب کاشی

توصیف

Seko Fix به عنوان یک چسب کاشی پودری که پس از ترکیب با آب بمنظور چسباندن انواع کاشی، سرامیک با قابلیت چسبندگی مناسب در سطوح داخلی و خارجی قابل کاربری می باشد. این محصول بر اساس استاندارد Din EN12004 طراحی و از نظر گروه بندی در کلاس چسب های C2TE قرار می گیرد

ویژگی

- برای تمامی سطوح عمودی و افقی با پایه معدنی
- تولید شده از مواد اولیه موافق محیط زیست
- برای استفاده در فضای داخلی و خارجی
- قابل اجرا در محیط های خشک و مرطوب
- قابلیت اجرا و جابجائی تا ۳۰ دقیقه
- مشتعل نمی شود
- ضد آب و مقاوم در برابر برودت و حرارت (۸۰ درجه سانتیگراد)
- مقاوم در برابر آب نمک

آماده سازی سطوح

- بستر کار باید خشک، و دارای قابلیت تحمل وزن لازم (کاشی و چسب)، هموار، عاری از هرگونه سستی و آلودگی نظیر روغن، رنگ، گرد غبار باشد.
- سطوح با جذب آب بالا (سطوح گچی) باید قبل از اجرای چسب با پرایمر پلیمری Seko Polymer Coat بمنظور عدم جذب آب موجود در چسب کاشی آماده سازی گردد.
- حداقل ۲۸ روز از اجرای بستر زیر کار بر پایه سیمانی گذشته باشد.

طرز اختلاط و کاربری

- ۵/۸ لیتر آب را در یک ظرف تمیز ریخته و محتوای کیسه ۲۵ کیلوگرمی Seko Fix را به آن اضافه نمایید.
- همزدن را تا رسیدن به مخلوطی همگن و یکنواخت و بدون حباب ادامه دهید.
- عمل اختلاط بوسیله همزن مکانیکی (پارویی روی دریل) و به مدت سه دقیقه ادامه یابد بعد از چند دقیقه تامل (حدود دو دقیقه) عمل ترکیب را بار دیگر ادامه دهید.
- برای مقادیر کمتر از یک کیسه نسبت اختلاط: یک حجم آب + ۲/۵ حجم پودر و یا ۰/۳ لیتر آب با یک کیلوگرم پودر مخلوط شود. (محتوی کیسه کاملاً تخلیه و پس از مخلوط کردن کامل میتوانید بخشی از آنرا استفاده نمایید).
- در هر مرحله فقط میزانی از مواد که امکان مصرف طی حداکثر سه ساعت را دارد، با آب مخلوط شود.
- مخلوط آماده مصرف را با استفاده از طرف صاف ماله فلزی روی سطح ریخته، سپس با سمت دنداندار ماله، و رعایت ضخامت متناسب و بصورت شیاردار (در یک جهت) چسب مخلوط شده با آب را پخش نمایید.

توجه : با توجه به تغییرات دما در فصول متفاوت و میزان وزش باد که احتمال خشک شدن چسب کاشی را موجب میشود در مقاطع زمانی مختلف بوسیله آزمایش خمیر مخلوط شده (آزمایش بوسیله انگشت) از تازه بودن چسب اطمینان و سپس مصرف نمائید (در صورتیکه سطح رویه چسب در داخل ظرف قشر خشک شدگی ایجاد نموده آن را خارج و از خمیر تازه چسب کاشی استفاده شود)

- کاشی را در چند سانتیمتری محل اصلی نصب بر روی خمیر قرار داده ، با حرکت لغزش چپ و راست به محل نهایی انتقال دهید تا شیارهای پشت آن کاملاً با چسب آغشته شوند.

- چسب کاشی اضافی مالیده شده بر روی کاشی و سایر سطوح به کمک اسفنج مرطوب سریع پاک گردد.

- دقت شود فضای بین کاشی ها برای اجرای ملات بند کشی خالی نگه داشته شود.

- به هیچ وجه به چسب کاشی پس از گیرش اولیه آب و یا ملات تازه اضافه ننمایید. (زمان کاربری ۳-۴ ساعت در دمای ۲۰-۱۶ درجه سانتیگراد می باشد).

میزان مصرف

حدود ۱/۳ کیلوگرم به ازاء هر میلیمتر ضخامت در هر مترمربع

ماله شانه ای ۴mm : ۱/۶ کیلوگرم به ازاء هر مترمربع

ماله شانه ای ۶mm : ۲/۴ کیلوگرم به ازاء هر مترمربع

ماله شانه ای ۸mm : ۳/۲ کیلوگرم به ازاء هر مترمربع

* انتخاب شماره ماله و اندازه دندانه به ابعاد کاشی و سرامیک بستگی دارد.

بسته بندی

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

انبارش

در بسته بندی اصلی و به دور از رطوبت و در دمای (۳۵-۱۰) درجه سانتیگراد تا یکسال قابل نگهداری می باشد .
لطفاً از قرار دادن بیش از ۵ کیسه روی هم و نگهداری در فضای باز به مدت طولانی پرهیز گردد.

کاربری

* محصول Seko Fix روی بستر بسیار گرم و یا فضاهایی با دمای بسیار بالا و بسیار پایین و در معرض باد شدید و تابش مستقیم آفتاب که سرعت خشک شدن را افزایش می دهد توصیه نمی گردد

* دمای مناسب کاربری محصول ۸+ تا ۳۵°C+ و در دمای بستر حداقل سه درجه بالای نقطه شبنم باشد .

* در دمای معمولی (حدود ۲۰-۱۶ درجه سانتیگراد) و پس از سپری شدن ۱۲ ساعت می توان عملیات بند کشی را اجرا نمود.

* دقت نمائید بهنگام نصب ۷۰-۶۰ درصد پشت کاشی به چسب آغشته شده باشد در کف های پر ترافیک ۱۰۰٪
شیارهای کاشی باید توسط چسب پر گردد.

پشتیبانی فنی

بخش فنی این کلینیک آمادگی دارند تا ضمن بازدید از سایت اجرایی پاسخگوی سوالات شما باشند ، این سرویس جهت مهندسین مشاور و شرکتهای ساختمانی رایگان می باشد.

داده های ارائه شده توسط این کلینیک بر اساس تجربیات و نتایج آزمایشگاهی و بهترین دانش ماست و چون شرایط کارگاهی تحت نظارت ما نمی باشد تعهدی برای شرکت بدنبال نمی آورد.

No.24 , Aliakbar(12) St, Kaj Sq,
Saadatabad Blvd, Tehran
19986-13339 IRAN
Tel: +9821 22389001-7
Fax: +9821 22389008
URL: www.clinic-iran.com

تهران - سعادت آباد - می دان کاج
کوچه علی اکبر (۱۲) - پلاک ۲۴
تلفن : ۰۲۱-۲۲۳۸۹۰۰۱-۷
فاکس : ۰۲۱-۲۲۳۸۹۰۰۸
پست الکترونیکی : info@clinic-iran.com